

Увага!

1. Блоки електроживлення БЕЖ-60В-І та БЕЖ-220В-І використовують акумуляторну батарею (АБ) напругою 12В.
2. В разі відсутності напруги електромережі увімкнення БЕЖ від АБ здійснюється кнопкою «ВКЛ/ОТКЛ», розташованою справа внизу лицевої панелі БЕЖ – утримувати кнопку до увімкнення БЕЖ.